



# FX CREMA

## DETERGENTE LUCIDANTE RIPRISTINANTE IN CREMA PER ACCIAIO

**USO PROFESSIONALE**

### CARATTERISTICHE:

Detergente in crema a base di saponi, emollienti e microgranuli abrasivi. Pulisce e lucida le superfici in acciaio lasciando una pellicola protettiva che respinge lo sporco. Rimuove ruggine, macchie, residui di salsedine, depositi di olio e di grasso.

### SUPERFICI DI APPLICAZIONE:

Superfici in acciaio.

### INCOMPATIBILITA':

Superfici in legno, superfici verniciate.

### CONSIGLI:

Non miscelare con altri prodotti. Non travasare il prodotto dalla confezione originale. Evitare il contatto con gli occhi. E' consigliato l'uso di guanti in gomma, neoprene o PVC.

### MODALITA' DI IMPIEGO:

**AGITARE PRIMA DELL'USO.** Applicare direttamente sulla superficie da trattare con una spugna umida in caso di sporco leggero, oppure con una spazzola a setole morbide o con un tampone, in caso di sporchi pesanti. Successivamente asportare il materiale emulsionato con una spugna od uno strofinaccio pulito ed asciutto. Lucidare, infine, la superficie trattata con un panno morbido ed asciutto.

**ATTENZIONE: su acciaio satinato, il prodotto deve essere applicato in direzione delle linee di satinatura per evitare eventuali graffiature della superficie.**

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

ASPETTO FISICO:	liquido cremoso verde
ATTIVO TOTALE:	43.0 ± 1.0
pH tal quale:	10.0 - 11.0
PESO SPECIFICO:	non disponibile

### COMPOSIZIONE CHIMICA:

Regolamento CE 648/2004:  
inf. a 5%: tensioattivi non ionici, saponi.  
Componenti minori: conservante (benzothiazolinone, methylthiazolinone).



### AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

H319	Provoca grave irritazione oculare.
H315	Provoca irritazione cutanea.
P264	Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
P280	Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P337+P313	Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Prodotto e Distribuito da:

**Cle. Pr. In. S.r.l** - S.S. Appia Km 177,700 - Carinola 81030 CASERTA Telefono: 393 8228415 e-mail: [laboratorio@cleprin.it](mailto:laboratorio@cleprin.it)